

15. Si se avería, debemos avisar al servicio técnico; no debemos realizar nosotros aquellas tareas para las que no estamos autorizados ni formados.

16. No es recomendable comer, beber y/o fumar en las salas de reprografía donde se trabaja intensamente con fotocopiadoras.

17. La fotocopiadora es un elemento de gran consumo. Conecta y regula el “modo de ahorro de energía” si dispone de él.

Recomendaciones básicas de seguridad para el personal que utiliza fotocopiadoras y máquinas de reprografía



Equipos de asesoramiento

USMR

Secretaría de Salud Laboral
Tel. 91 536 52 12 (ext. 5212)
slmadrid@usmr.ccoo.es
www.saludlaboralmadrid.es

Federación Regional de Enseñanza

Secretaría de Salud Laboral
Tel. 91 536 87 91. Fax 91 536 51 05
slaboral.frem@usmr.ccoo.es
www.feccoo-madrid.org

Pasos a tener en cuenta a la hora de realizar los trabajos

1. El uso de las máquinas fotocopiadoras, cuando se realiza correctamente, no debe entrañar riesgos para tu seguridad o tu salud.

2. Para proteger tu salud, infórmate sobre las condiciones de uso y características de la máquina antes de manipularla. Esta información la encontrarás en el Manual de Instrucciones de la propia máquina.

3. Si precisas desenchufar la máquina debes de tirar de la clavija, nunca del cable. Asegúrate de que el enchufe esté accesible para poder desenchufarla en caso de emergencia.

4. Si vas a manipular la máquina en su interior, una vez desconectada, espera un tiempo para que se enfríen las partes calientes.

5. Asegúrate de que está desconectada antes de manipularla por dentro. En aquellos casos de atascos y/o reposición de consumibles que precisen el encendido de la máquina, no toques otros elementos más que los indicados en las instrucciones y evita el uso de pulseras. Al extraer el papel atascado, retíralo con cuidado para que no caiga sobre las manos el tóner depositado sobre el mismo.

6. Evita que las rendijas de ventilación de la máquina queden tapadas por objetos o mobiliario; puede elevarse la temperatura interior de la misma con el consiguiente riesgo de incendio.

7. No pongas sobre las fotocopiadoras botellas o vasos con líquidos que puedan derramarse. Si esto ocurriera, desconecta la máquina para evitar que se produzca una descarga eléctrica.

8. El papel corta; no metas la mano sin antes haber visto dónde se encuentra alojado el papel atascado.

9. El tóner no es un producto inocuo; manipúlalo con precaución, usa guantes y mascarilla y deséchalo en el lugar indicado para ello.

La mejor manera de trabajar seguro es conociendo sus características y la forma de manipularlo sin riesgos ni alarmas innecesarias. Esta información la podrás encontrar en la Ficha de Datos de Seguridad; consúltala, el proveedor te la facilitará de forma gratuita.

10. Al cambiar el tóner de la máquina deberás de hacerlo con la máxima precaución, con las medidas preventivas adecuadas y con la máxima ventilación posible.

Una de las costumbres que deben eliminarse es la de soplar sobre el tóner para retirar el polvo que está sobre la superficie de la máquina. (Actualmente el tóner suele venir en soportes estancos).

11. Los cartuchos vacíos deben ser depositados en los contenedores al efecto para su posterior tratamiento por un gestor de residuos autorizado.

12. No hagas fotocopias con la tapa de la máquina levantada, es peligroso por el impacto de la luz sobre los ojos. Mantén la habitación iluminada, siempre que sea posible con luz natural.

13. No utilices aerosoles o disolventes inflamables cerca de las fotocopiadoras, el contacto con la instalación eléctrica de la misma puede desencadenar un incendio o una descarga eléctrica.

14. Aunque la máquina disponga de filtro/s para el ozono, es aconsejable ventilar o renovar el aire de la habitación cuando se use mucho la fotocopiadora.